



■ SarDisk



עצור!
מידע חשוב
מידע זה לפני השימוש
בנגן ה-MP3



הוראות בטיחות
בגן-MP3 שברשותך כולל מגוון של תכונות. כדי להבטיח לך הנאה מרבית מן ההאזנה,
חברת Sandisk ממליצה כי חשוב שהשימוש בגן-MP3 עם אוזניות ייעשה בעוצמת קול בטוחה.
למידע נוסף בנושא בטיחות, עבור אל: www.sandisk.com/clipjam/Safety

אחריות לשנה מטעם SanDisk
בגן ה-MP3 דגם Clip Jam של SanDisk כולל אחריות מכוח כתב אחריות זה למשך שנה אחת (1),
בכפוף לתנאים ולתניות הישימים של האחריות כפי שהוגדרו בכתובת:
www.sandisk.com/wug

הוראות סילוק
מאסור לסלק מכשיר זה על ידי השלכתו לאשפה לא ממוינת. סילוק באופן לא נכון עלול להוות סכנה לסביבה ולבריאות האדם. פנה לרשות האשפה המקומית כדי לקבל מידע על מערכות ההשבה והאיסוף באזורך.

מדיריך מקוון למשתמש והסכם רישיון מקוון למשתמש קצה
 נכדי לקבל מדיריך מקוון למשתמש והסכם רישיון מקוון למשתמש קצה (EULA), עבור אל:
www.sandisk.com/support

תאימות לכללי ה-FCC.
מכשיר זה תואם לדרישות חלק 15 של כללי ה-FCC.
www.sandisk.com/clipjam/FCC

למידע נוסף, עבור אל: www.sandisk.com/ClipJam

SanDisk הוא סימן מסחרי של SanDisk Corporation, והוא רשום בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Clip Jam הוא סימן מסחרי של SanDisk Corporation. הסימן והסמל (סימן לוגו) microSDHC הם
סימנים מסחריים של SD-3C, LLC.

© 2015 SanDisk Corporation. כל הזכויות שמורות. מיוצר בסין.
80-36-03731



טען את גן ה-Clip Jam
והעבר מוסיקה

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/ClipJam/Transfer



1 חבר את הנגן לשקע USB של מחשבך

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/ClipJam/USB

מבט מהיר

נגן MP3 דגם Clip Jam™

