

サンディスク SD/SDHC/SDXC 互換性リスト

2021/9/27 更新



○:動作可 / ×:非対応 / -:動作確認中

製品型番 (型番情報は本資料の最終頁で ご確認いただけます。)	スタンダード		Gaming	SDSDG-002G-J95 (2GB)	ウルトラ (高速タイプ)					エクストリーム (超高速タイプ)					エクストリーム プロ (超高速タイプ)					
	16GB	32GB				16GB	32GB	64GB	128GB		32GB	64GB	128GB	256GB		32GB	64GB	128GB	256GB	512GB

キヤノン

デジタル カメラ (1/2)

EOS 5D Mark IV	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS 5Ds	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS 5Ds R	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS 6D Mark II	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS 7D Mark II	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS 8000D	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS 80D	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS 9000D	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS C200	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS Kiss M	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X10	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X70	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS Kiss X80	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS Kiss X8i	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS Kiss X9	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X90	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X9i	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS M10	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS M100	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS M3	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS M5	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS M6	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS R	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS RP	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
IXY 120	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
IXY 130	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
IXY 140	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
IXY 150	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
IXY 160	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
IXY 170	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
IXY 180	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
IXY 190	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
IXY 200	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
IXY 210	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
IXY 630	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
IXY 640	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-

IXY 650		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
EOS M6 Mark II		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS 90D		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS M200		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS Ra		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X10i		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS R5		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS R6		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
EOS Kiss M2		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
PowerShot ZOOM		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○

デジタル カメラ (2/2)

PowerShot D30		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot G1 X Mark II		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot G1 X Mark III		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
PowerShot G3 X		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot G5 X		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot G7 X		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot G7 X Mark II		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot G9 X		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot G9 X Mark II		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot N100		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX400 IS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX410 IS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX420 IS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX430 IS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
PowerShot SX530 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX60 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX600 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX610 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX620 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX70 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX700 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX710 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX720 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
PowerShot SX730 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
PowerShot SX740 HS		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
PowerShot G5 X Mark II		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
PowerShot G7 X Mark III		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○

デジタル ビデオカメラ

iVIS HF G40	*5		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
iVIS HF R52	*9		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
iVIS HF R700	*9		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
iVIS HF R72	*9		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-
iVIS HF R800	*9		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
iVIS mini X SDKIT	*10		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	-

*1 MXPモード/FXPモードをSDカード／SDHCカードに記録する場合は、SDスピードクラス4、スピードクラス6のSDカード／SDHCカードが必要です。

*2 SDカード／SDHCカードはSDスピードクラス2以上を推奨します。

*3 MXPモード/FXPモードをSDカード／SDHCカードに記録する場合は、SDスピードクラス4、スピードクラス6のSDカード／SDHCカードが必要です。
(SDスピードクラス10のSDHCカードは、MXPモード/FXPモードで使用できません。)

*4 MXPモード/FXPモードはClass4以上が必要です。

*5 MXPモード/FXPモードは、SDスピードクラス4/6/10のSDカード／SDHCカード／SDXCカードが必要です。

*6 動画を撮影するときは、SDスピードクラス6以上のカードを使用することをおすすめします。

*7 SDXCカード対応にはファームウェアのアップデートが必要です。

*8 動画を撮影するときは、SDスピードクラス4以上のカードを使用することをおすすめします。

*9 AVCHD記録時の60Pモード、MP4記録時の35MbpsモードをSD/SDHC/SDXCカードに記録する場合は、SDスピードクラス6/10のSD/SDHC/SDXCカードの使用をおすすめします。

AVCHD記録時のMXP/FXP、MP4記録時の24Mbps/17MbpsモードをSD/SDHC/SDXCカードに記録する場合は、SDスピードクラス4/6/10のSD/SDHC/SDXCカードの使用をおすすめします。

*10 SDスピードクラス4以上カードを推奨します。

対象製品型番情報

本対応資料に該当する製品型番は下記をご確認ください。

スタンダード	
SDSDB	
ウルトラ	
SDSDUP（生産終了）	
SDSDUL（生産終了）	
SDSDH（生産終了）	
SDSDUSC	
SDSDUWC	
エクストリーム	
SDSDXS（生産終了）	
SDSDXL（生産終了）	
SDSDX（生産終了）	
SDSDXNE	
SDSDXVE	
SDSDXVF	
エクストリーム プロ （UHS-I対応製品※）	
SDSDXPA	
SDSDXXG	

※UHS-II対応製品はこちらの資料に掲載しておりません。

UHS-II対応製品に関する情報は、「UHS-II対応SDカード互換性リスト」にてご確認いただけます。