

製品型番 (型番情報は本資料の最終頁で ご確認くださいませ。)	スタンダード		ウルトラ (高速タイプ)							エクストリーム (高速タイプ)							エクストリームプロ (超高速タイプ)	
	16GB	32GB	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	400GB	512GB	32GB	64GB	128GB	256GB	400GB	512GB	1TB	64GB	128GB

## カシオ

デジタルカメラ																		
EX-FR10	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
EX-FR100	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
EX-FR110H	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
EX-FR200 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
GZE-1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○

\*1 画質が4KまたはFHD(60fps)での動画撮影でコマ落ちが発生する可能性があります。そのほかの動作には問題ありません。

## ソニー

デジタルカメラ																		
Cyber-shot DSC-RX0	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
デジタルビデオカメラ																		
FDR-X1000V	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
FDR-X3000	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AS100V	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AS200V	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AS300	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AS50	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AZ1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX420 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX470	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX480	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX485 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX535 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX670	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX675 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX680	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-PJ540 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-PJ670	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-PJ675 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-PJ680	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○

\*1 Class4以上推奨

\*2 動画撮影時は、“メモリースティックマイクロ(Mark2)”、microSDカード、microSDHCカードを使用する必要があります。  
なお、SDスピードクラスはClass4以上を推奨します。

\*3 アダプター使用時(別売)

## キヤノン

デジタルカメラ

DMC-CM1		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○
---------	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

\*1 動画撮影にはClass6以上推奨

\*2 アダプター使用時(別売)

\*3 動画撮影は、Class4以上

## パナソニック

デジタルカメラ

DC-GF9		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○
DMC-CM10		○	○		○	○	x	x	x	x	x		○	x	x	x	x	x	x		x	x
HX-A500		○	○		○	○	x	x	x	x	x		○	x	x	x	x	x	x		x	x

## ニコン

デジタルカメラ

KeyMission 170		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○
KeyMission 360		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○
KeyMission 80		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○
Nikon 1 J4		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○
Nikon 1 J5		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○
Nikon 1 S2		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○
Nikon 1 V3		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○

## リコーイメージング

デジタルカメラ

WG-M1		○	○		○	○	x	x	x	x	x		○	x	x	x	x	x	x		x	x
WG-M2		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○

## オリンパス

デジタルカメラ

TG-Tracker		○	○		○	○	○	○	-	-	-		○	○	○	-	-	-	-		○	○
------------	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

### 対象製品型番情報

本対応資料に該当する製品型番は下記をご確認ください。

<b>スタンダード</b>	
SDSDQ	
<b>ウルトラ</b>	
SDSDQU (生産終了)	
SDSDQUL (生産終了)	
SDSDQUP (生産終了)	
SDSDQUPN	
SDSDQUE	
SDSQUAC	
SDSQUAR	
<b>エクストリーム</b>	
SDSDQX (生産終了)	
SDSDQXL (生産終了)	
SDSQXF	
<b>エクストリーム プロ</b>	
SDSDQXP (生産終了)	
SDSQXPJ (UHS-IIカード) ※	

※UHS-IIカードは、UHS-Iモードで動作します。