

2021/12/08 更新

◎: 推奨(*) / ○: 動作可 / ×: 非対応 / -: 動作確認中

*(2021年11月) 2019年以降発売の機種に関して、"◎: 推奨"を追加しました

製品型番 (型番情報は本資料の最終ページ ご確認ください。)	スタンダード		ウルトラ (高速タイプ)							エクストリーム (高速タイプ)							エクストリーム フロ (超高速タイプ)	
	16GB	32GB	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB	400GB	512GB	32GB	64GB	128GB	256GB	400GB	512GB	1TB	64GB	128GB

カシオ

デジタルカメラ

EX-FR10	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
EX-FR100	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
EX-FR110H	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
EX-FR200 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
GZE-1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○

*1 画質が4KまたはFHD(60fps)での動画撮影でコマ落ちが発生する可能性があります。そのほかの動作には問題ありません。

ソニー

デジタルカメラ

Cyber-shot DSC-RX0	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
デジタルビデオカメラ																		
FDR-X1000V	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
FDR-X3000	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AS100V	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AS200V	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AS300	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AS50	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-AZ1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX420 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX470	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX480	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX485 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX535 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX670	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX675 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-CX680	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-PJ540 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-PJ670	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-PJ675 *1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
HDR-PJ680	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○

*1 Class4以上推奨

*2 動画撮影時は、“メモリースティックマイクロ(Mark2)”、microSDカード、microSDHCカードを使用する必要があります。
なお、SDスピードクラスはClass4以上を推奨します。

*3 アダプター使用時(別売)

キヤノン

デジタルカメラ

iNSPIC REC		○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	◎	◎	◎	×	×	×	◎	◎
Powershot ZOOM		○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

パナソニック

デジタルカメラ

DMC-CM1		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
DC-GF9		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
DMC-CM10		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
HX-A500		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×

ニコン

デジタルカメラ

KeyMission 170		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
KeyMission 360		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
KeyMission 80		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
Nikon 1 J4		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
Nikon 1 J5		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
Nikon 1 S2		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
Nikon 1 V3		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○

リコーイメージング

デジタルカメラ

WG-M1		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
WG-M2		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○

オリンパス

デジタルカメラ

TG-Tracker		○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○
------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

対象製品型番情報

本対応資料に該当する製品型番は下記をご確認ください。

スタンダード	
SDSDQ	
ウルトラ	
SDSDQU (生産終了)	
SDSDQUL (生産終了)	
SDSDQUP (生産終了)	
SDSDQUPN	
SDSDQUE	
SDSQUAC	
SDSQUAR	
エクストリーム	
SDSDQX (生産終了)	
SDSDQXL (生産終了)	
SDSQXVF	
エクストリーム プロ	
SDSDQXP (生産終了)	
SDSQXPJ (UHS-IIカード) ※	

※UHS-IIカードは、UHS-Iモードで動作します。