

サンディスク SD/SDHC/SDXC 互換性リスト



2020/12/22 更新

○: 動作可 / ×: 非対応 / -: 動作確認中

製品型番 (型番情報は本資料の最終頁で ご確認いただけます。)	スタンダード		ウルトラ (高速タイプ)				エクストリーム (超高速タイプ)				エクストリーム プロ (超高速タイプ)					
	16GB	32GB	16GB	32GB	64GB	128GB	32GB	64GB	128GB	256GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB

**ソニー**

デジタルカメラ

Cyber-shot DSC-HX400V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-HX60V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-HX90V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-HX99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX100M3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX100M4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX100M5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX100M5A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX100M6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX10M2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX10M3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX10M4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX1RM2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-W810	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-W830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-WX220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-WX350	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-WX500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-WX700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-WX800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 5000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 5000 (ILCE-5000L)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 5100 (ILCE-5100L)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 6000 (ILCE-6000)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 6300 (ILCE-6300)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 6400 (ILCE-6400)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 6500 (ILCE-6500)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 7 II (ILCE-7M2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
α 7 III (ILCE-7M3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
α 77 II (ILCA-77M2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
α 7R II (ILCE-7RM2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
α 7R III (ILCE-7RM3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
α 7S (ILCE-7S)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

α 7S II (ILCE-7SM2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
α 9 (ILCE-9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
α 99 II (ILCA-99M2) *7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cyber-shot DSC-RX100M7/RX100M7G *6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Cyber-shot DSC-RX100M6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 7R IV (ILCE-7RM4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
α 6100 (ILCE-6100)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 6600 (ILCE-6600)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 9 II (ILCE-9M2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VLOGCAM ZV-1/ZV-1G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
α 7S III	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
α 7C ILCE-7C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

デジタルビデオカメラ

FDR-AX100 *3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FDR-AX30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FDR-AX40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FDR-AX45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FDR-AX55	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FDR-AX60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FDR-AX700 *5*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FDR-AXP35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FDR-X3000/X3000R *5*6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-AS300/AS300R *1*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-AS50/AS50R *1*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-CX420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-CX480 *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-CX485 *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-CX670 *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-CX675 *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-CX900 *3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-PJ670 *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-PJ675 *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
HDR-PJ800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-

\*1 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード(class4以上推奨)

\*2 動画撮影は、設定モードにより使用できない場合があります

\*3 動画撮影は、Class4以上

\*4 Extreme以上のSDカードをお使いください。

\*5 XAVC S(50Mbps以上): Class10以上推奨

\*6 XAVC S(100Mbps以上): UHS-I U3以上推奨

\*7 XAVC S(100Mbps以上のモード): UHS-I U3のみ撮影可

### 対象製品型番情報

本対応資料に該当する製品型番は下記をご確認ください。

スタンダード	
SDSDB	
ウルトラ	
SDSDUP (生産終了)	
SDSDUL (生産終了)	
SDSDH (生産終了)	
SDSDUSC	
SDSDUWC	
エクストリーム	
SDSDXS (生産終了)	
SDSDXL (生産終了)	
SDSDX (生産終了)	
SDSDXNE	
SDSDXVE	
SDSDXVF	
エクストリーム プロ (UHS-I対応製品※)	
SDSDXPA	
SDSDXXG	

※UHS-II対応製品はこちらの資料に掲載しておりません。

UHS-II対応製品に関する情報は、「UHS-II対応SDカード互換性リスト」にてご確認ください。