

SanDisk SecureAccess™

ソフトウェアユーザーガイド (Mac)

iXpand™ Flash Drive



**SanDisk**<sup>®</sup>  
a Western Digital brand

サンディスク株式会社 <http://www.sandisk.co.jp>

© 2016 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.

無断複写・転載を禁じます。

## ファイルの保護／SanDisk SecureAccess

### SanDisk SecureAccess™ソフトウェア

SanDisk SecureAccessソフトウェアは、ドライブ上の機密データを保護することを目的としています。アプリでセキュリティが有効になると、特別な「SanDiskSecureAccess Vault」フォルダがドライブ内に作成されます。ロックされたファイルは、SanDiskSecureAccess Vaultに移され、パスワードでのみアクセス可能になります。



### iPhone/iPadでセキュリティを有効にする

- 1 iXpand Flash Driveをご使用のiPhone/iPadに接続します。
- 2 メニュー ⇒ 設定 ⇒ セキュリティの順に進みます。
- 3 セキュリティの有効化をオンにします。
- 4 「ロックされたファイルはSanDiskSecureAccess Vaultフォルダに移動されます」の表示をOKで閉じます。
- 5 パスワードを入力し、OKを選択します。同じパスワードを2回入力します。
- 6 セキュリティが有効になったら、（SanDisk SecureAccess Vault Settingsフォルダに加えて）「SanDiskSecureAccess Vault」と呼ばれるフォルダがドライブ内に作成されます。



セキュリティ機能を使用したい場合は、*SanDiskSecureAccess Vault Settings* フォルダを削除しないでください。

## iXpand Sync アプリ内でファイルを保護する


- 1 ファイルを保護するには、上記の通り最初にセキュリティを有効にします。
- 2  **選択** をタップして保護したいファイルを選択します。
- 3 画面下部のロックアイコン  を押します。

 保護されたファイルはすべて、*SanDiskSecureAccess Vault* フォルダに移されます。

## Macコンピュータ上で保護されたファイル（iXpand Syncにより保護）にアクセス

iXpand Syncアプリを使ってパスワードを設定したファイルをPCから開くときは、SanDisk SecureAccessというソフトを使う必要があります。

- 1 iXpandをパソコンのUSBスロットに接続し、フォルダを開きます。




2 iXpand Syncアプリで設定したパスワードを入力し、ログインをクリックします。



3 ガイドラインを読み、「次へ」をクリックします。



4 ロックされたファイルにアクセスするか、または以下のインターフェースを使用して、追加のファイルをロックします。





使用方法やよくあるご質問は以下のURL をご参照ください。

[www.sandisk.co.jp/support/ixpand](http://www.sandisk.co.jp/support/ixpand)