

製品型番 (型番情報は本資料の最終頁で ご確認ください。)	スタンダード		ウルトラ (高速タイプ)				エクストリーム (超高速タイプ)				エクストリーム プロ (超高速タイプ)						
	16GB	32GB	16GB	32GB	64GB	128GB	32GB	64GB	128GB	256GB	32GB	64GB	128GB	256GB	512GB	1TB	
フジフィルム																	
デジタル カメラ																	
FinePix F1000EXR	○	○		○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	×	×	×
FinePix S1 *4	○	○		○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	×	×	×
FinePix S8600	○	○		○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	×	×	×
FinePix S9400W *4	○	○		○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	×	×	×
FinePix S9900W	○	○		○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	×	×	×
FinePix XP120	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
FinePix XP130	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
FinePix XP70 *4	○	○		○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	×	×	×
FinePix XP80	○	○		○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	×	×	×
FinePix XP90 *4	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
FinePix XP140	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
GFX 50S	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X100F	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X100S *4	○	○		○	○	○	○	○	○	×		○	○	○	×	×	×
X100T *4	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X30 *4	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-70 *4	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-A2	○	○		○	○	○	○	○	○	-		○	○	○	-	-	×
X-A3	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-A5	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-E3	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
XF10 *4	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-H1	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-Pro2	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-Q2	○	○		○	○	○	○	○	○	-		○	○	○	-	-	×
X-T1 *4*5	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-T10	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-T100	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-T2	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-T20	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-T3	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-T30	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
GFX 50R	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	×

GFX100		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-A7		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-pro3		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X100V		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-T4		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	×
X-S10		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
GFX100S		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
X-E4		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○

*1 HD動画の記録は、Class4 以上をご使用ください。

*2 3Dハイビジョン動画を撮影するには、書き込み速度がClass6以上のメモリーカードをご使用ください。

*3 SDXCメモリーカードはHDプレーヤーHDP-L1(別売)では使用できません。

*4 HD動画、ハイスピード動画を撮影する時は、SDスピードクラス10以上のメモリーカードをご使用ください。

*5 X-T1のファームウェアv2.0以降で使用した場合。

対象製品型番情報

本対応資料に該当する製品型番は下記をご確認ください。

スタンダード	
SDSDB	
ウルトラ	
SDSDUP (生産終了)	
SDSDUL (生産終了)	
SDSDH (生産終了)	
SDSDUSC	
SDSDUWC	
エクストリーム	
SDSDXS (生産終了)	
SDSDXL (生産終了)	
SDSDX (生産終了)	
SDSDXNE	
SDSDXVE	
SDSDXVF	
エクストリーム プロ (UHS-I対応製品※)	
SDSDXPA	
SDSDXXG	

※UHS-II対応製品はこちらの資料に掲載しておりません。

UHS-II対応製品に関する情報は、「UHS-II対応SDカード互換性リスト」にてご確認ください。