

アイエクスパンド ラクス

IxpanD Luxe フラッシュドライブ



使い方ガイド

2022年3月現在

目次

IxpanD Luxe でできること	2	Google フォトをバックアップする	16
各部名称、仕様、接続方法	3	コンテンツを見る	18
専用アプリをインストールする	4	● 写真を見る	
● インストールできないときは？		● ビデオを再生する	
● インストール後に接続する		● ビデオを TV モニターで見る	
● アプリが起動しないときは？		● 音楽を聴く	
● お気に入りの曲でプレイリストを作成する			
ホーム画面の説明	7	ファイルを管理する	24
連絡先をバックアップ/復元する	8	● オプションと削除	
● 連絡先を自動バックアップする		● 検索	
● 連絡先を選択してバックアップする		ファイルをパスワードで保護する	26
● 連絡先を復元する		● セキュリティを有効にする	
カレンダーをバックアップ/復元する	10	● ファイルをパスワードで保護する / ファイルの保護を解除する	
● カレンダーを自動バックアップする		設定	28
● カレンダーを選択してバックアップする		PC/Mac/Android スマホで使う	29
● カレンダーを復元する		対応ファイル形式	29
写真やビデオを自動バックアップ/復元する	12	安全にご使用いただくために 必ずお読みください	30
● 写真やビデオを自動バックアップする		お問い合わせ	31
● 自動バックアップした写真やビデオを iPhone/iPad に復元する			
写真やビデオを選択してコピー / 復元する	14		
● 写真やビデオを選択してコピーする			
● 写真やビデオを選択して復元する			

※ アプリやファームウェア、iPhone/iPad の iOS のバージョンなどによって、操作方法や表示画面、メニュー名などが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Ixpond Luxe でできること

本製品は、Lightning コネクタを搭載した iPhone/iPad 用の USB メモリーです。
本製品を使って、iPhone/iPad のカメラロールに保存した写真やビデオ、連絡先やカレンダーをバックアップしたり、本製品に保存したファイルを再生することができます。



本製品でできることは…

- PC やネット環境がなくても、簡単にデータのバックアップが可能
- 連絡先 / カレンダーの自動バックアップ、選択バックアップ、復元
- 写真 / ビデオの自動バックアップ、復元
- 本製品と iPhone 間でのファイルのコピー
- Google フォトにアップロードした写真やビデオをバックアップ
- iPhone のミュージックや本製品に保存した音楽でプレイリストを作成
- 本製品に保存したビデオを、Chromecast や Amazon Fire TV を介し TV モニターで再生
- 大切なデータはパスワードで保護されるのでセキュリティ対策は万全

これらのように、いろいろなシーンで、大切な情報を守りながら楽しめるのが Ixpond Luxe です。


各部名称



仕様

- インターフェース：Lightning コネクタおよび Type-C コネクタ（同時使用不可）
- 動作温度：0～35℃
- ファイル形式：exFAT

接続方法



- ① コネクタカバーを外します。
- ② Lightning コネクタを iPhone/iPad へ差し込みます。
- ③ カチッと音がするまで差し込めば接続完了です。

専用アプリをインストールする

本製品を操作するために専用アプリ「iXpond Drive」を入手します。初めて iPhone/iPad に本製品を接続すると、App Store からアプリをインストールするようメッセージが表示されます。専用アプリ「iXpond Drive」をダウンロードするには、App Store をタップ後、**表示画面の中から「iXpond Drive」をお選び下さい。**

1 App Store をタップします。^{*1}

2 iXpond Drive^{*2} をタップします。

3 入手をタップします。

4 インストールをタップします。

5 開くをタップします。^{*3}

6 使用許諾契約書を見るをタップします。


7 使用許諾契約書の内容を確認後、了解をタップします。

8 製品の改善のために匿名でのデータ分析に協力するかどうかを選択します。


^{*1} 「無視」をタップしたり、メッセージが表示されない場合は、App Store で iXpond Drive を検索し、インストールしてください。

^{*2} アプリの並び順は場合によって変動します。

^{*3} アプリを開いた際、ファームウェアの更新の案内が出る場合があります。その場合はメッセージに従ってファームウェアを更新してください。



9 アプリの説明を見るをタップします。




10 アプリの説明を左にスワイプして確認します。



11 アプリの説明を左にスワイプして確認します。



12 iXpandの機能を設定するをタップします。



13 今は実行しないをタップします。*4



14 iXpand Driveのホーム画面が表示されます。

以上で、iXpand Driveが利用できるようになります。

*4 自動バックアップを有効にする場合は、「自動バックアップを有効にする」をタップし、P 12の③を参照して設定します。

インストールできないときは？

iXpanD Drive がインストールできないときは、次の内容をご確認ください。

原因	対応
「App がインストールされていません」というメッセージが表示されない	App Store で、iXpanD Drive を検索し、インストールしてください。 もしくは、iPhone/iPad のホーム画面から設定 > 一般 > 情報 > iXpanD Flash Drive > アクセサリー用の App を検索をタップして進み、アプリをインストールしてください。
インターネットに接続していない	電波もしくは Wi-Fi を正しく受信しているかを確認してください。
機能制限が設定されている (iOS12 以降)	iPhone/iPad のホーム画面から設定 > スクリーンタイム > コンテンツとプライバシーの制限をタップし、コンテンツとプライバシーの制限が ON の場合は「iTunes および App Store での購入」からインストールの許可を確認してください。
IxpanD Luxe が正しく接続されていない	本製品の Lightning コネクタを、カチッと音がするまで iPhone/iPad に差し込んでください。

インストール後に接続する



iXpanD Drive をインストールした後に本製品を接続すると、「"iXpanD Drive" は SanDisk 製の "iXpanD Flash Drive" と通信しようとしています」というメッセージが表示されます。「許可」をタップし、アプリを起動します。

※ アプリを開いた際、ファームウェアの更新の案内が出ることがあります。その場合はメッセージに従って、ファームウェアを更新してください。

※ アプリが起動した際、「より良い製品の開発にご協力ください!」というメッセージが表示される場合があります。データ提供の有無を選択してください。後で設定は変更することができます。

アプリが起動しないときは？

原因	対応
iPhone/iPad が IxpanD Luxe を認識していない	Lightning コネクタを抜き差しして再接続してください。
iXpanD Sync アプリを間違ってインストールしている	iXpanD Sync アプリをアンインストールして、iXpanD Drive アプリを App Store からインストールください。

ホーム画面の説明

アプリが起動すると以下の画面が表示されます。それぞれのアイコン、カードやメニューの名称や役割を説明します。

カメラアイコンをタップすると、写真やビデオを撮影できます。このカメラ機能を使うと、撮影した写真やビデオを本製品に直接保存できます。

クイックアクションカードは、バックアップなど、よく使う機能のショートカットです。左右にスワイプして、その他のカードを確認します。




設定アイコンからセキュリティ設定などのアプリの機能設定やヘルプコンテンツへアクセスできます。


ホームメニューです。いずれかのメニューを選択し、次に進みます。

参考


その他のクイックアクションカードの使い方



カードを上をスワイプすると、そのカードを非表示にできます。



最後に削除したカードを再表示させるには、下にスワイプして、最後に削除したカードを再表示するをタップします。



カードを最初の状態に戻すには、下にスワイプして、すべてのカードをリセットするをタップします。

連絡先をバックアップ/復元する

iXpand Drive を使って連絡先を本製品にバックアップ/復元をします。①毎回自動でバックアップ、②連絡先を選択してバックアップ、③バックアップした連絡先を iPhone に復元、これらの方法を説明します。本製品を接続して次の操作を行ってください。

1 連絡先を自動バックアップする

1



ホームメニューで、バックアップと復元をタップします。

2



連絡先とカレンダーのバックアップと復元をタップします。

3



連絡先を選んでから、連絡先を自動バックアップをオンにします。

4



OK をタップします。

- ※ 自動バックアップは、一度設定すると毎回本製品をつなぐたびにバックアップファイルを作成します。
- ※ 古いデータも保存しているため、削除した連絡先を再入力し直す手間がありません。

1 連絡先を選択してバックアップする

1



連絡先とカレンダーのバックアップと復元をタップします。

2



連絡先を選んでから、バックアップをタップします。

3



連絡先を選択し、連絡先を保存するをタップします。


4




保存されました。

連絡先を復元する


- 1**




ホームメニューでバックアップと復元をタップします。
- 2**




連絡先とカレンダーのバックアップと復元をタップします。
- 3**




連絡先を選んでから、復元をタップします。
- 4**



復元したいバックアップファイルを選択し、復元をタップします。
- 5**



注意が表示されたら、実行するをタップします。
- 6**



復元されました。OKをタップします。

以上で、連絡先のバックアップと復元ができます。

※ 同じ名前の連絡先は重複して保存されます。

参考

こんな時こそ Ixpond Luxe の出番です ～その1～

新しい iPhone/iPad を使い始めるときに、古い iPhone/iPad のデータをバックアップする必要があります。もし、自由に使える PC がなかったり、うっかりバックアップをし忘れていても、本製品と Ixpond Drive があればその場でバックアップすることができます。

カレンダーをバックアップ/復元する

iXpond Drive を使ってカレンダーを本製品にバックアップ/復元をします。①毎回自動でバックアップ、②イベントを選択してバックアップ、③バックアップしたイベントを iPhone に復元、これらの方法を説明します。本製品を接続して次の操作を行ってください。

1 カレンダーを自動バックアップする

1



ホームメニューで、バックアップと復元をタップします。

2



連絡先とカレンダーのバックアップと復元をタップします。

3



カレンダーを選んでから、カレンダーを自動バックアップをオンにします。

4



OK をタップします。

- ※ 自動バックアップは、一度設定すると毎回本製品をつなぐたびにバックアップファイルを作成します。
- ※ 古いデータも保存しているため、削除したイベントを再入力し直す手間がありません。

2 カレンダーを選択してバックアップする

1



連絡先とカレンダーのバックアップと復元をタップします。

2



カレンダーを選んでから、バックアップをタップします。

3



イベントを選択し、イベントを保存するをタップします。

4




保存されました。OK をタップします。


1 カレンダーを復元する




1 ホームメニューでバックアップと復元をタップします。



2 連絡先とカレンダーのバックアップと復元をタップします。




3 カレンダーを選んでから、復元をタップします。



4 復元したいバックアップファイルを選択し、復元をタップします。



5 注意が表示されたら、実行するをタップします。



6 復元されました。OKをタップします。

以上で、カレンダーのバックアップと復元ができます。

※ 同じイベントは重複する可能性があります。

写真やビデオを自動バックアップ/復元する

ixpand Drive を使って写真やビデオを本製品に自動バックアップしたり、バックアップしたファイルを iPhone に復元することができます。本製品を接続して次の操作を行ってください。

1 写真やビデオを自動バックアップする

1



ホームメニューでバックアップと復元をタップします。

2



カメラロールのバックアップと復元をタップします。

3



自動バックアップをオンにすると、自動的にバックアップが始まります。*1 *2

4




バックアップできました。希望する方を選択しタップします。

以上で、写真やビデオを本製品に自動バックアップすることができます。


- *1 バックアップ先には、Camera Roll Backupがデフォルトで設定されています。Camera Roll Backupをタップすると、バックアップ先フォルダを変更することができます。
- *2 自動バックアップを行わない場合は、「バックアップ」をタップすることにより、手動で一括バックアップができます。
- ※ 自動バックアップは、一度設定すると毎回本製品をつなぐたびにバックアップを開始します。設定後は新しく増えた分のみをバックアップ（差分バックアップ）するため、スピーディです。
- ※ 初回接続時は、写真へのアクセス許可を求められます。【すべての写真へのアクセスを許可】もしくは【写真を選択...】をタップしてください。
- ※ iOS のバージョンによっては、本製品にバックアップする際、iPhone の内蔵メモリの空き領域が必要になる場合があります。

参考 **どこに自動バックアップされるの？**

▶ Camera Roll Backup 内に「年ごと」、「月ごと」にフォルダが作成されます。



ファイルの表示 →



Camera Roll Backup →



年別表示フォルダ →




月別表示フォルダ

バックアップデータ

- バックアップするコンテンツがない年月のフォルダは作られません。
- 復元をする場合は、一括で iPhone のカメラロールに復元されます。

1 自動バックアップした写真やビデオを iPhone/iPad に復元する




*1 復元元には、Camera Roll Backup がデフォルトで設定されています。他のフォルダに復元したい写真やビデオが保存されている場合は、復元元のフォルダを変更します。Camera Roll Backup をタップして復元したい写真やビデオが保存されているフォルダ名を入力します。

※ 復元時に同じ名前のファイルが保存されている場合は、重複して保存されます。

参考

こんな時こそ Ixpond Luxe の出番です ～その2・写真やビデオを撮影する～

「今すぐビデオを撮りたい！でも、メモリの容量が心配！」こんな時こそ本製品が大活躍。本製品を接続したまま、ホームメニューの左上にあるカメラのアイコンをタップしましょう。すぐに撮影が可能になります。しかも、撮った写真/ビデオは本製品に保存されるため、iPhone のメモリーを圧迫することはありません。



写真やビデオを選択してコピー / 復元する

iXpand Drive を使って、特定の写真やビデオを本製品にコピー / 復元します。本製品を接続して次の操作を行ってください。

1 写真やビデオを選択してコピーする

1



ファイルのコピー
をタップします。

2



iPhone から写真や
ビデオをコピーを
タップします。

3



コピーしたい写真を
選択し、iXpand へ
コピーするをタップ
します。

4



保存先を選択し（こ
こでは Photos を選
択します）ここにコ
ピーするをタップし
ます。
コピーが完了です。

5



コピーできました。
希望する方を選択し
タップします。

参考

こんな時こそ Ixpand Luxe の出番です ～その 3～

- 旅先で容量を気にせず iPhone で写真やビデオを撮りたい！
- ネット環境のないところで緊急バックアップしたい！
- 家に自分専用の PC がないけれど、撮りためた写真をバックアップしておきたい。
- iCloud 無料分の 5GB がもうなくなりそう。手軽に容量を増やしたい！
- 子どもの行事。写真もビデオも両方残しておきたいけれど、容量が心配。
- たくさんの音楽を聴きまくりたい！

このように、自分の用途に合わせて使えることも Ixpand Luxe の魅力のひとつです。

以上で、選択した写真やビデオを iPhone から本製品へコピーすることができます。

※ 初回接続時は、写真へのアクセス許可を求められます。【すべての写真へのアクセスを許可】もしくは【写真を選択...】をタップしてください。

1 写真やビデオを選択して復元する

1



ファイルのコピーを
タップします。

2



ixpond からファイルを
コピーをタップします。

3



復元したい写真が保存
されているフォルダを
選び、タップします。

4



復元したい写真を選択
し、iPhoneにコピー
するをタップします。

5



写真が iPhone にコ
ピーされました。
OK をタップします。


6



iPhoneのカメラロー
ルでコピーされた写
真を確認できます。

参考

必要な写真やビデオのみを iPhone に復元すれば、iPhone のメモリー容量を圧迫するのを防げます。ホーム画面のクイックアクションカードで iPhone と Ixpond のメモリーの空き状況を一目で確認することができます。



使用可能な容量は、iPhone、Ixpond の内蔵容量によりそれぞれ異なります。


以上で、選択した写真やビデオを、本製品から iPhone へコピーすることができます。

Google フォトをバックアップする


ixpand Drive を使って、Google フォトの写真を本製品にバックアップします。本製品を接続して次の操作を行ってください。



1
バックアップと復元
をタップします。



2
バックアップ Google
フォトをタップします。




3
Connect to Google
Photos をタップし、
Google フォトにログ
インします。



4
続けるをタップしま
す。*1




5
Google のアカウント
を入力し、次へをタッ
プします。



6
パスワードを入力し、
次へをタップします。



7
Google フォトライブ
ラリを表示するを選択
し、下までスクロール
します。*2



8
Continue をタップ
します。

*1 ixpand Drive と Google による情報の共有を許可する必要があります。

*2 ixpand Drive アプリによる Google フォトライブラリへのアクセスを許可する必要があります。



以上で、Google フォトの写真やビデオを本製品にバックアップすることができます。

参考

Google フォトはどこにバックアップされるの？

- ▶ Google Photos Backup 内に「年ごと」、「月ごと」にフォルダが作成されます。
- ▶ バックアップするコンテンツがない年月のフォルダは作られません。



コンテンツを見る

ホーム画面で「ファイルの表示」を選択すると、以下の画面が表示されます。画面上部のスイッチを切り替えることにより、本製品内のファイルだけでなく、iPhone 内のファイルも見るすることができます。iXpand Drive が写真、ビデオ、音楽を自動分類して表示しますので、写真、ビデオ、音楽アイコンから簡単に見たいファイルを表示できます。ファイルアイコンをタップすればフォルダ構成からファイルを探すこともできます。

本製品内のファイルを表示します。

写真、ビデオ、音楽、またはすべてのファイルのアイコンを選択。それぞれのファイルを表示します。


ファイルの表示レイアウトを変えることができます。

iPhone 内のファイルを表示します。iXpand を接続していなくても iXpand から iPhone に保存したファイルが表示されます。


ファイルを選択します。




写真




ビデオ



音楽




ファイル表示



※ レイアウトで表示スタイルを変更することができます。

1 写真を見る



参考

画面下部にあるスライドショーボタンを選択すると、スライドショーが開始されます。スライドショーの設定は画面下部にある設定オプションから変更できます。

スライドショーボタン

スライドショーが始まると表示される設定ボタン


*1 画面下部のレイアウトをタップすると、グリッド表示やリスト表示などに、画面のレイアウト表示を変更することができます。

*2 ピンチ&ズーム機能に対応しています。拡大して写真を確認することができます。


1 ビデオを再生する




1
ファイルの表示を
タップします。




2
①見たいビデオが保存
されているストレージ
を選択してから、②ビ
デオアイコンを選択し
ます。



3
見たいビデオをタップ
します。





4
一次停止ボタンを押
すことで、ビデオを
一時的に停止するこ
とができます。




5
リストを上下にスク
ロールすることで他の
ビデオを探ることが
できます。

参考

再生画面下部にあるフルスクリーンボタンを選択すると、「画面の向きを縦方向でロック」がONになっていても、フルスクリーンにすることができます。



ビデオが再生すると表示される
フルスクリーンボタン



フルスクリーンモードで再生

ビデオを TV モニターで見る

ixpand Drive 上で再生するビデオを Chromecast または Amazon Fire TV を介して TV へ出力できます。テレビの大画面で楽しみください。

事前に準備すること…（ここでは Chromecast を使用した場合を例に説明します）

- ① TV に接続した Chromecast が Wi-Fi ネットワークに接続していることを確認します。^{*1}
- ② TV に接続した Chromecast と iPhone が同じ Wi-Fi ネットワークに接続していることを確認します。^{*1}
- ③ iPhone に本製品を接続し、ixpand Drive アプリを起動します。

1 見たいビデオをタップします。

2 シークバーの右側に表示された出力アイコンをタップします。

3 ビデオを出力するデバイスを選び、タップします。

4 ビデオの出力が始まり、テレビでの視聴ができます。

5 テレビでの視聴中、アプリ内の他画面を閲覧できます。ビデオ画面に戻るには、出力アイコンをタップします。

6 接続を解除したいときは、出力アイコンをタップします。


7 切断をタップします。

*1 Wi-Fi 接続や設定方法について、詳しくは対象機器の説明書をご覧ください。

※ Chromecast および Amazon Fire TV は別売りです。

※ TV へ出力できるファイル形式や解像度は、ご使用の出力用デバイスに依存します。それぞれのデバイスで出力可能なファイル形式などの詳細は、各メーカーにお問い合わせください。

音楽を聴く



左右にスワイプすることにより他の曲を再生することもできます。

参考

- 画面上部のスイッチで「IXPAND」を選択すると、本製品に保存されている音楽ファイルと、iPhone 内ミュージックライブラリの音楽がまとめて表示されます。すべての音楽を、一箇所からまとめて楽しむことができます。
- iXpand Drive アプリの再生機能は、iTunes から購入した音楽をサポートしています。
- iTunes では、合法的に入手した音楽ファイルや、所有が認められた音楽ファイルのみ利用できます。DRM で保護されたコンテンツはサポートしていません。詳細はコンテンツプロバイダに確認ください。

*1 曲名、アルバム名、アーティスト名、プレイリスト名、またはジャンル別といったさまざまな方法で再生したい音楽を探せます。

お気に入りの曲でプレイリストを作成する

- 

1

ファイルの表示をタップします。
- 

2

音楽アイコンをタップします。
- 

3

プレイリストを選択し、新しいプレイリストを作成をタップします。
- 

4

プレイリストの名前を入力します。
- 

5

プレイリストに入れたい音楽を選択します。
新しいプレイリストを作成をタップします。
- 

6

新しいプレイリストが作成されました。

以上で、プレイリストからお気に入りの音楽を再生することができます。

ファイルを管理する

ホーム画面で「ファイルの表示」からファイルを簡単に整理して管理することができます。選択するファイルやフォルダによってさまざまなオプションまたは削除が選択できます。また、検索機能でお探しのファイルを簡単に見つけることもできます。

オプションと削除

1



ファイルの表示を
タップします。

2



目的のファイルが保存
されているストレージ
を選択します。

3



表示したいファイルの
アイコンを選びます。*1
(例では写真を選択)

4



選択をタップします。

5 -1 オプション



ファイルを選択し、
オプションアイコンを
タップします。

5 -2 削除



ファイルを選択し、
削除アイコンを
タップします。

希望のオプションを
選択します。

*1 ビデオ、音楽、フォルダの各表示画面でもファイルを選択できます。フォルダ表示画面ではフォルダごと管理できます。


主なオプションの種類

- **フォルダにコピー**
選択したファイルまたはフォルダの複製を指定の場所に作成します。
- **フォルダに移動**
選択したファイルまたはフォルダを指定の場所に移動します。
- **iPhone に保存**
iPhone/iPad のカメラロールには、iOS でサポートしている形式の写真とビデオのみコピーされます。その他のファイルは、アプリのローカルストレージにコピーされます。iPhone/iPad に保存すると本製品を接続してなくても、ファイルを表示、再生できます。
- **ファイル/フォルダ名を変更**
ファイル名やフォルダ名を変更します。


参考

リスト表示でファイルやフォルダを左にスワイプすることによりオプションや削除を選択することもできます。

【:】をタップすることでオプションが表示されます。



リスト表示



左スワイプで出現したオプションと削除ボタン

検索

- ファイルの表示をタップします。
- 探したいファイルが保存されているストレージを選択します。
- 探したいファイルのアイコンを選びます。^{*1}
(例では写真を選択)
- 画面を下にスワイプすると、**検索ボックス**が表示されます。ファイル名を入力すると、該当ファイルのみが表示されます。

*1 ビデオ、フォルダ表示画面でも検索ボックスでファイルを検索できます。

ファイルをパスワードで保護する

パスワードを設定し、ファイルやフォルダを暗号化して安全に保存する方法を説明します。
選択したファイルやフォルダは、本製品内の「PrivateAccess Vault」フォルダに移動され、パスワードを入力しない限り、iPhone、iPad、パソコンから閲覧したり、削除したりできなくなります。

セキュリティを有効にする

1



ホームメニューで
設定をタップします。

2



セキュリティを
タップします。

3



セキュリティの有効化
をオンにします。

4



確認のメッセージが
表示されますので、
有効にするを選択し
ます。

5



パスワードを入力し
パスワードを作成
するをタップ。

6



パスワードで保護を
する準備ができました。
OK をタップします。

重要

- 設定したパスワードを忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、暗号化したデータにアクセスできなくなります。
- パスワード保護機能を使用する場合は、本製品内の「PrivateAccess Vault」フォルダを削除しないでください。
- セキュリティを無効にするには「PrivateAccess Vault」フォルダを削除します。削除する前に、フォルダ内に必要なファイルが残っている場合は保護を解除して移動させてください。

参考

Face ID 対応端末では、パスワードの代わりに顔認証をご利用いただけます。パスワード設定時に **Face IDの有効化** をオンにしてください。

以上で、ファイルの保護が可能になります。

1 ファイルをパスワードで保護する



1 ファイルの保護を解除する



※ iPhone/iPad だけでなく、Mac や Windows PC でも重要なファイルをロックして安全に保管・閲覧することができます。Mac や Windows PC での使用方法については、下記弊社サポートページをご参照ください。
(https://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8866/)

設定

設定メニューから以下のアプリの設定やヘルプコンテンツにアクセスできます。
(設定メニューは、ホーム画面の右上にある設定アイコンをクリックして表示します)

ヘルプ	アプリの機能説明や使い方のコンテンツやオンラインサポートへのリンクがあります。困った時はこちらをご確認ください。
詳細	アプリ、SDK、ファームウェアのバージョンやファイルシステムをご確認いただけます。
ドライブ名	固有のドライブ名を付けることができます。
キャッシュを消去	キャッシュをクリアします。
セキュリティ	ファイルを保護するためにセキュリティを有効にします。 詳細は 27 ページをご覧ください。
Western Digital Store	ウエスタンデジタルのホームページに移動します。
分析	製品の品質向上のために、使用データを匿名で提供するかどうか設定できます。

PC / Mac / Androidスマホで使う

本製品を PC または Mac の USB Type-C ポートに接続すると自動的にドライバがインストールされ、認識されます。通常の USB メモリと同様に使用できます。本製品にバックアップしたファイルを PC や Mac に移したり、PC や Mac に保存されているファイルを本製品を使って iPhone や iPad に移すことも可能です。

また、USB Type-C ポートをもち、USB On-The-Go (OTG) に対応した Android スマートフォン*1 に本製品の Type-C コネクタ部分を挿し、ファイル管理アプリ*2 を利用することで、本製品にバックアップしたファイルを移したり、Android スマートフォンに保存されているファイルを本製品に移すことが可能です。

*1 全ての Android スマートフォンでの動作を保証するものではありません。

*2 iXpand Drive app は iPhone 専用アプリであり、Android スマートフォンではご利用いただけません。別途ファイル管理アプリをご用意ください。

対応ファイル形式

(2022年3月現在)

対応ファイル形式	ビデオ*1, 2	WMV、AVI、MKV、MP4、MOV、FLV、MPG、RMVB、M4V、3GP、RM、CIF、QCIF、ASF
	写真	BMP、TIF、TIFF、JPG、PNG、GIF*3、XBM、ICO、TGA、CUR
	音楽*2	MP3、AIF、WAV、AIFF、M4A、WMA、AAC、OGG、FLAC、MID
	ドキュメント	DOC、DOCX、PDF、XLS、XLSX、PPT、PPTX、TXTT、HTML

*1 DRM 保護されたコンテンツは再生できません。詳細はコンテンツ提供元にお問い合わせください。

*2 ビデオ・音声形式のサポートについては、接続した機器との互換性により再生できない場合があります。
DTS オーディオコーデックはサポートしていません。

*3 アニメーションGIF はサポートしていません。

安全にご使用いただくために必ずお読みください



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性があるもの

- ・ 分解・改造を絶対にしないでください。感電や火災、故障の原因になります。
- ・ 水に濡らしたり、濡れた手で触れたりしないでください。感電や火災、故障の原因になります。
- ・ 火に近づけないようにしてください。
- ・ 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。万一飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。



注意

- ・ 端子部分に直接手で触れたり、金属を当てたりしないでください。静電気により、記録されているデータが破損・消失する恐れがあります。
- ・ 高温・多湿な場所、結露する場所、チリやほこりの多い場所、スピーカーのような強い磁気の発生源に近い場所、静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所でのご使用や保管は避けてください。
- ・ 折り曲げたり、強い圧力や衝撃を与えたりしないでください。
- ・ データの書き込み読み出し中に機器の電源を切ったり、機器から本製品を取り出したりしないでください。記録されているデータが破損・消失する恐れがあります。
- ・ お客様が本製品に記録された他人の著作物は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上の権利者に無断で使用することはできません。
- ・ 本製品に記録されているデータの回復作業については、お受けしておりません。重要なデータについては随時、ハードディスクなど別のメディア上にバックアップを作成するようにしてください。

お問い合わせ

製品情報

製品概要や仕様については以下の URL からご確認ください。

www.sandisk-jp.com/auplus1-ixpond-luxe/

サポート

詳しい取扱説明書やよくあるご質問は以下の URL をご参照ください。

www.sandisk.co.jp/support/ixpondlux

製品保証

製品に同梱された保証書をご確認ください。

お問い合わせ先

サンディスク・カスタマーセンター

 0120-893-009

受付時間：午前 10:00 ～午後 6:00（土日祝・年末年始は営業いたしておりません）

E-mail : retail_support@sandisk.com

（土・日祝日を含む24時間受付）

SanDisk、SanDiskのロゴ、Ixpondは、米国およびその他の国における Western Digital Corporation またはその関連会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPad、Mac、OS X および Lightningは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用されています。App Storeは、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。USB Type-C は USB Implementers Forumの登録商標です。Android、Chromecastは Google LLCの商標です。Amazon Fire TVは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。フリーダイヤルのロゴマークは NTT コミュニケーションズの商標です。その他の商標も各商標所有者に帰属します。

© 2022 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.